

Préservez la précision de vos ciseaux premium

Entretien quotidien pour une coupe parfaite

- Nettoyez les lames après chaque client avec un chiffon doux en microfibre pour éliminer les résidus de cheveux et de produits coiffants.
- Appliquez une goutte d'huile spécifique sur la vis de réglage chaque soir après le nettoyage.
- Ouvrez et fermez les ciseaux plusieurs fois pour répartir l'huile, puis essuyez l'excédent pour éviter l'accumulation de poussière.

Les bons réflexes de manipulation

- Posez toujours vos ciseaux sur un tapis en silicone ou une surface souple, jamais directement sur le plan de travail en métal ou en verre.
- Utilisez vos ciseaux exclusivement pour couper les cheveux : proscrivez tout contact avec le papier, le tissu ou le plastique.
- Vérifiez la tension des lames chaque matin : elles doivent se fermer en douceur sans forcer, mais sans jeu excessif.

Erreurs fatales à bannir

- Ne laissez jamais tomber vos ciseaux au sol, même sur un tapis : le choc peut désaligner les lames de manière irréversible.
- Évitez de forcer la fermeture si la mèche est trop épaisse ; préférez diviser la section pour protéger le tranchant.
- N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ou de désinfectants corrosifs qui pourraient altérer l'acier de haute qualité.

Signes d'usure et maintenance professionnelle

- Si la coupe 'tire' le cheveu au lieu de le trancher net, vos lames ont besoin d'une révision.
- Inspectez régulièrement le tranchant à la recherche de micro-ébréchures visibles à la loupe.
- Confiez l'affûtage uniquement à un expert agréé spécialisé dans les outils de coiffure haut de gamme, idéalement une fois par an.